



## Scheda elettronica Europark Istruzioni funzionamento base

### Caratteristiche principali

La scheda elettronica Europark programmabile a scalare di importo permette il pagamento di qualsiasi tariffa lineare direttamente selezionabile con i tasti di dotazione e visualizzabile sul display dall'utente.

Con le due frecce è possibile selezionare la tariffa, con il rimanente tasto autorizzare l'accensione o lo spegnimento. A fronte di ogni tariffa selezionata viene evidenziato il credito interno rimanente, espresso in termini di ore utili di sosta residue (calcolate sulla base della tariffa selezionata). Dal momento dell'accensione, fino al suo spegnimento, provvede altresì ad indicare il tempo di sosta utilizzato, espresso sempre in ore e minuti.

### Il display

Il display utilizzato si divide in due zone:

1. Una zona che visualizza la tariffa oraria impostata. Delle tre cifre grandi, la prima a sinistra rappresenta le unità (corrispondente alla tariffa in Euro) mentre le due seguenti, separate dal punto decimale, rappresentano i decimi e i centesimi (corrispondente agli eventuali due decimali della tariffa).
2. Una zona che visualizza il credito orario che si ha a disposizione con la tariffa oraria impostata. La zona è composta da 4 cifre piccole, le due superiori indicano le ore a disposizione mentre quelle inferiori i minuti.

### I pulsanti

1. Tasto "Freccia GIÙ" (di seguito Tasto "GIÙ"), a sinistra: decremento della tariffa oraria.
2. Tasto "C / Accensione / Spegnimento" (di seguito Tasto "C"), al centro: accensione e attivazione delle funzioni del prodotto.
3. Tasto "Freccia SU" (di seguito Tasto "SU"), a destra: incremento della tariffa oraria.

### Sosta normale

Attivazione Stazionamento Standard

1. Accensione del parchimetro (mediante pressione tasto C): visualizzazione tariffa oraria.



2. Impostazione tariffa oraria (mediante i tasti freccia SU e freccia GIÙ).
3. Pressione del tasto C per almeno 1 secondo: dopo circa 1 secondo sul display sparisce il credito orario e rimane visualizzata solo la tariffa oraria impostata (se si rilascia il tasto C prima che sparisca il credito orario, pressione per meno di un secondo, la tessera rimane nel ciclo principale con visualizzazione contemporanea della tariffa e del credito)
4. Rilascio del tasto C (compare solo la tariffa impostata): lo stazionamento standard è attivato. Alternativamente il display mostra il tempo di parcheggio (in ore e minuti, le cifre sovrapposte) e la tariffa oraria impostata (le cifre con il punto decimale).  
Il credito orario viene decrementato ogni minuto di parcheggio. I primi 59 secondi sono considerati gratis e quindi se l'utente interrompe il conteggio non ci sarà alcun addebito. Al 60° secondo si provvede all'addebito del primo minuto o del tempo minimo di addebito in minuti (anche se l'utente ne fruisce solo una parte) secondo quanto impostato in fase di programmazione della tessera: ciò per dare all'utente la certezza di pagare solo l'effettivo utilizzo del tempo di sosta.

#### Disattivazione Manuale Stazionamento Standard

Il dispositivo viene disattivato, premendo uno qualsiasi dei tre tasti C, SU, GIÙ (con il prodotto in funzione). Il display si blocca visualizzando la tariffa oraria e il credito residuo aggiornato al momento della disattivazione.

## Scheda elettronica Europark

### Istruzioni funzionamento avanzate

#### Impostazione durata di stazionamento

Questa procedura permette di impostare sul parchimetro un tempo di stazionamento prefissato, dopo il quale si ha un arresto automatico del dispositivo.

La funzione è utile nel caso in cui si inizia a sostare ad esempio alle ore 19.00, mentre la tariffazione della sosta termina alle ore 20.00 e la durata di sosta è prevista superiore all'ora.

1. Accensione del parchimetro (mediante pressione tasto C).
2. Impostazione tariffa oraria (mediante i tasti freccia SU e freccia GIÙ).
3. Pressione del tasto C per 6 secondi. Dopo 6 secondi sul display compare la tariffa oraria impostata e quattro linee sul credito orario: le 4 linee indicano all'utente che si è nella "modalità impostazione".
4. Premendo il tasto GIÙ si entra nell'impostazione "Durata di stazionamento". Sul display: la tariffa oraria sparisce e sul credito orario compare 00h30' fisso. Il tempo visualizzato rappresenta l'intervallo di tempo, successivo all'attivazione del parchimetro, dopo il quale avverrà lo spegnimento automatico del dispositivo ed il termine del pagamento della sosta.



5. Pressioni successive del tasto GIÙ: sul display il credito orario viene incrementato di 30 minuti fino a un massimo di 16h poi si hanno ancora due passi: 24h e la posizione P (durata illimitata). Quando viene raggiunta la posizione P, premendo ancora il tasto GIÙ il credito orario ricomincia dall'impostazione a 30 min. Anche in questo caso il tempo visualizzato rappresenta l'intervallo di tempo, successivo all'attivazione del parchimetro, dopo il quale avverrà lo spegnimento automatico del dispositivo ed il termine del pagamento della sosta. Se non si preme alcun tasto per due minuti la tessera si spegne e le impostazioni effettuate sono annullate.
6. Pressione del tasto C: la durata di stazionamento è impostata (impostazione dell'intervallo di tempo successivo all'accensione del parchimetro, dopo il quale avverrà lo spegnimento automatico del dispositivo ed il termine del pagamento della sosta). Sul display compare il credito orario residuo e la tariffa impostata.
7. Pressione del tasto C per almeno 1 secondo: dopo circa 1 secondo sul display sparisce il credito orario e rimane visualizzata solo la tariffa oraria impostata (se si rilascia il tasto C prima che sparisca il credito orario, pressione per meno di un secondo, la tessera rimane nel ciclo principale con visualizzazione contemporanea della tariffa e del credito).
8. Rilascio del tasto C (quando compare solo la tariffa impostata): comincia il conteggio del tempo di parcheggio tenendo conto della durata di stazionamento impostata. Alternativamente il display mostra il tempo di parcheggio e la tariffa oraria. Il primo minuto di parcheggio non è considerato.  
Al termine della durata di stazionamento impostata, termina il pagamento della sosta, il display visualizza delle linee sulla tariffa oraria mentre si ha un azzeramento del tempo di sosta che inizia a contare il tempo dall'istante in cui è finita la sosta. Le cifre piccole sono lampeggianti. Dopo 16 ore la tessera si spegne automaticamente.
9. Pressione di uno qualsiasi dei tre tasti C, SU, GIÙ, viene bloccata la procedura e annullata l'impostazione effettuata. Sul display compare il credito orario residuo e la tariffa impostata.

## **Impostazione attivazione automatica**

Questa procedura consente di avviare il conteggio dopo un tempo prestabilito dal momento in cui si imposta la scheda elettronica (ad esempio nel caso in cui si inizia a sostare alle ore 7.00, mentre la tariffazione delle sosta inizia dalle ore 8.00).

1. Accensione del parchimetro (mediante pressione tasto C).
2. Impostazione della tariffa oraria (mediante i tasti freccia SU e freccia GIÙ).
3. Pressione del tasto C per 6 secondi: dopo 6 secondi sul display compare la tariffa oraria impostata e quattro linee sul credito orario: le 4 linee indicano all'utente che si è nella "modalità impostazione".
4. Pressione del tasto SU: si entra nell'impostazione Attivazione Automatica. Sul display la tariffa oraria sparisce e sul credito orario compare 00h30' lampeggianti; il tempo



lampeggiante visualizzato rappresenta l'intervallo di tempo successivo all'accensione del parchimetro, dopo il quale inizia il pagamento della sosta (ossia l'inizio del funzionamento standard del parchimetro alla tariffa impostata).

5. Pressioni successive del tasto SU: sul display il credito orario continua a lampeggiare e viene incrementato di 30 minuti fino a un massimo di 16h. Dopo l'impostazione a 16 ore, premendo ancora una volta il tasto SU il credito orario riparte dall'impostazione iniziale di 30 minuti. Anche in questo caso il tempo lampeggiante visualizzato rappresenta l'intervallo di tempo successivo all'accensione del parchimetro, dopo il quale inizia il pagamento della sosta (ossia l'inizio del funzionamento standard del parchimetro alla tariffa impostata).  
Se non si preme alcun tasto per due minuti la tessera si spegne e le impostazioni effettuate sono annullate.
6. Pressione del tasto C: l'attivazione automatica è impostata (impostazione dell'intervallo di tempo successivo all'accensione del parchimetro, dopo il quale inizia il pagamento della sosta, ossia l'inizio del funzionamento standard del parchimetro alla tariffa imposta). Sul display compare il credito orario residuo e la tariffa impostata.
7. Pressione del tasto C per almeno 1 secondo: sul display dopo circa 1 secondo sparisce il credito orario e rimane visualizzata solo la tariffa oraria impostata (se si rilascia il tasto C prima che sparisce il credito orario, pressione per meno di un secondo, la tessera rimane nel ciclo principale con visualizzazione contemporanea della tariffa e del credito).
8. Rilascio del tasto C (quando compare solo la tariffa impostata): sul display compare la tariffa oraria e sulle quattro cifre piccole compare il tempo di attivazione impostato lampeggiante, che rappresenta l'intervallo di tempo successivo all'accensione del parchimetro, trascorso il quale, inizia il pagamento della sosta (ossia l'inizio del funzionamento standard del parchimetro alla tariffa impostata). Al termine del tempo di attivazione impostato, si ha l'avvio del conteggio con la visualizzazione del tempo di sosta e della tariffa che lampeggiano alternativamente (vedere anche procedura di Stazionamento Standard).
9. Pressione di uno qualsiasi dei tre tasti C, SU, GIÙ, viene bloccata la procedura e annullata l'impostazione effettuata. Sul display compare il credito orario residuo e la tariffa impostata.